Mipa Vorreiniger "Express"

Scheda tecnica

Pagina 1 / 2



Uso previsto

Mipa Vorreiniger "Express" è un detergente professionale per il trattamento preparatorio facile e rapido dei supporti metallici e per il miglioramento dell'aderenza dei riempitivi sulle superfici metalliche. Questo detergente si presta perfettamente per l'utilizzo con i panni MP Pre-Clean Reinigungstücher WBS.

Mipa Vorreiniger "Express" è ideale per supporti nudi in acciaio e alluminio come anche per supporti zincati e può essere sovraverniciato con Mipa 2K fondi acrilici e riempitivi. Non sovraverniciare con i fondi 1K, primer acidi, riempitivi UV e altri smalti o stucchi a base di poliestere.

L'uso di Mipa Vorreiniger "Express" permette di sostituire l'applicazione di un primer acido il che riduce non solo il carico di lavoro ma anche il tempo di lavoro in quanto non ci sono più periodi di appassimento e non è necessario di pulire gli strumenti di applicazione.

Resa: --

Istruzioni di applicazione



Colore



Rapporto di miscela

Catalizzatore in volume in peso (vernice : catalizzatore) (vernice : catalizzatore)



Catalizzatore

per le verniciature totali

per le verniciature parziali

Airmix/Airless



Pot life

senza pot life



Diluente



Viscosità di applicazione

pistola a gravità



Modo di applicazione

Modo di applicazione Catalizzatore pressione ugello (mm) numero **Diluente** (bar) mani



Tempo di evaporazione

ca. 2 - 3 min prima della sovraverniciatura

Mipa Vorreiniger "Express"

Scheda tecnica

Pagina 2 / 2



Spessore di film secco

--



Tempo di essiccazione

temperatura oggetto	fuori polvere	secco al tatto	pronto al montaggio	carteg-giabile	sovraverni-ciabile
					2 - 3 min

Nota

Stoccaggio: almeno4 anni nelle condizioni originali di imballaggio

Direttiva COV: Valore limite UE per il prodotto della categoria B/a: 850 g/l

Questo prodotto contiene al massimo 850 g/l di COV.

Condizioni per l'applicazione: da +10 °C e fino a 80 % di umidità relativa dell'aria. Garantire una ventilazione

adeguata.

Istruzioni di applicazione: Pretrattamento del supporto: Applicare unicamente su supporti metallici nudi i quali

devono essere puliti prima con Mipa Silikonentferner.

Pretrattamento: carteggiare alluminio e supporti zincati con P 220, acciaio con P 120.Dopo la carteggiatura, pulire di nuovo meticolosamente la superficie con Mipa Silikonentferner.

Dopo di ciò, applicare uniformemente in modo incrociato il Mipa Vorreiniger "Express" tramite MP Pre-Clean Reinigungstuch WBS (panni) sulle superfici metalliche nude e assicurarsi che le superfici restano umettate per almeno 1 minute per garantire la formazione dell'ottimo strato di conversione.

Dopo un tempo di appassimento di circa 2 - 3 minuti (la superficie metallica deve essere secca) sovraverniciare con Mipa 2K fondi acrilici e riempitivi. La sovraverniciatura deve essere effettuata tra 15 minutes.

Assicurarsi che solo un tipo di metallo viene pretrattato per panno.

Una volta asciutti o secchi, i panni non devono essere più utilizzati.

Se i panni imbibiti sono conservati in contenitori richiudibili, rispettare i seguenti punti:

Richiudere ermeticamente il contenitore subito dopo aver preso un panno.

I panni già utilizzati devono essere consumati tra un giorno e non devono essere rimessi nel contenitore. Per evitare tuttavia la loro asciugatura è possibile di conservare quei panni separatamente in un contenitore plastico o in un sacchetto plastico.

Se c'è troppo liquido del detergente sul fondo del contenitore, metterlo orizzontale e assicurare un'imbibizione ottima dei panni rotolandolo.